



## 실험폐액, 실험폐기물 취급절차 및 포장방법

| 폐기물 종류                        | 수거용기  | 재 질   | 용 량  | 배출 주의사항                       |
|-------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------|
| 실험폐액                          | 말 통   | HDPE  | 20L  | 종류별 스티커 및 이력표 부착,<br>뚜껑 잠김 확인 |
| 공시약병 <u>분리배출</u><br>(유리/플라스틱) | 마 대   | PP    | 40L  | 스티커 부착, 파손 주의                 |
| 배지 및 살레<br>(의료폐기물 제외)         | 비닐+마대 | PP+PE | 40L  | 스티커 부착, 멸균 확인,<br>이중포장        |
| 초자류, 깨진유리                     | 박 스   | 종이    | 20Kg | 스티커 부착, 파손 주의                 |
| 팁, 휴지 등 고체                    | 비닐+마대 | PP+PE | 40L  | 스티커 부착, 이중포장                  |

※ 최대 포장무게 : 20Kg 미만으로 포장

※ 배출시간 준수 및 대면 인계 (추가 주의사항 및 정보 제공)

※ 종류별로 각각 포장하며, 혼합포장 금지

※ 배출시 안전복장 착용하고 배출.